





# おもいでばこを使いこなす8つの基本操作

## 使い方1ホーム画面から写真や動画を見る

最近とりこんだもの

最近とりこんだ写真や動画を見ることができます。

カレンダー

日付ごとに写真や動画がまとめられ、カレンダーの中に表示されます。カレンダーは、リモコンの **+** / **-** ボタンを押すことで、月単位、年単位など表示をきりかえることができます。

アルバム

アルバムに登録した写真や動画を見ることができます。アルバムは、写真や動画の日付から祝日名のアルバムに自動登録されたり、メニューから登録、作成したりすることができます。

その他の機能

「とりこみ」「設定」「いろいろな使い方」「ゴミ箱」「おもいでばこについて」「ホームへ戻る」をえらぶことができます。

とりこんだ写真や動画が表示されます。表示は一定間隔でぎりかわります。

とりこんだ写真や動画の量を円グラフで表示します。

リモコンのボタン操作案内が表示されます。

## 写真や動画をえらんだ画面

写真の撮影情報が表示されます

写真に位置情報が含まれ(+)、おもいでばこがインターネットにつながっている場合、撮影場所の地図が表示されます(海外の場合、表示されないことがあります)。  
\* 一覧画面の写真に アイコンが表示されています。

リモコンのボタン操作案内が表示されます。

スライドショーを楽しむには

写真や動画の一覧画面・閲覧画面やカレンダー画面、アルバム画面で、リモコンの **スライド** ボタンを押すとスライドショーを楽しむことができます。スライドショーを停止させたいときは、もう一度 **スライド** ボタンを押すか、リモコンの **戻る** ボタンを押してください。

スライドショー中にリモコンの **戻る** ボタンを押すと、写真のきりかえ方をえらぶことができます。 **-** を押すと表示間隔を変更することができます。

写真や動画をえらんだ状態で、リモコンの **メニュー** ボタンを押すと表示されるメニューから次のことができます。

|          |  |
|----------|--|
| しほりこみ    | 現在表示している一覧をアルバム名等でしほりこんで表示します。                   |
| アルバムに入れる | アルバムに写真や動画を追加します。                                |
| 表紙の設定    | カレンダー表示時は、年/月/日の表紙を変更します。アルバム表示時は、アルバムの表紙を変更します。 |
| お気に入り編集  | アルバムの[お気に入り]に写真などを登録します。登録すると  マークが表示されます。       |
| 写真の回転    | 写真を回転させます。                                       |
| 撮影日変更    | 撮影した日時情報を変更します(1940/1/1～2039/12/31の範囲内で変更可)。     |
| ならび順変更   | 撮影日やとりこみ日で写真のならび順を変更します。                         |

とりこんだ写真や動画が正常に表示されないときは、一度ゴミ箱に移動し、ゴミ箱を空にしてから再度とりこんでください。上記操作を行っても正常に表示できないときは、元の写真や動画が壊れている可能性があります。

## 使い方2写真や動画をバックアップする

**どんなに大切な写真や動画でも、1つの場所のみに保存していた場合、ハードディスクの寿命や事故により消失する恐れがあります。万が一のときでも消えてしまわないよう、写真や動画は次のようにバックアップしてください。**

バックアップを行うには、バックアップ用のハードディスク（別売）が必要です。右の図のように、背面のバックアップ機器端子にハードディスクをさしこんでください。

※バックアップ先のハードディスクには、おもいでばこで削除した写真や動画が含まれることがあります。  
※ファイル数や容量によってバックアップに時間がかかることがあります。



リモコンまたは本体の電源ボタンを押すとバックアップを行ってから待機状態になります。  
※「バックアップ中です」と表示されている間は絶対にハードディスクをとりはずさないでください。  
※おもいでばこのACアダプターは抜かないでください。抜くと電源ボタンを押したときのバックアップができなくなります。

**復元するときは**  
バックアップに使用したハードディスクをバックアップ機器端子にとりつけ、[写真・動画の復元]をえらび、リモコンの **決定** ボタンを押してください。  
バックアップしたときの写真・動画に戻ります。バックアップ後に追加・変更した写真・動画は消えますのでご注意ください。

・バックアップする写真や動画の容量分の空き容量が必要です。  
・動作確認を行った接続機器は、当社ホームページ(buffalo.jp)で確認することができます。動作確認済み接続機器をお使いください。

## 使い方3写真や動画をかきだす

以下の用途にお使いください。  
・お店でプリントしたい ・友だちに渡したい ・パソコンで見たい ・スマートフォンで見たい

前面のSDカードスロットまたはUSB端子に、SDカードやUSB機器をさしこみます。

- ・スマートフォンへかきだすには、スマートフォンでおもいでばこアプリを使用している必要があります。
- ・USB機器をとりつける場合、前面のUSB端子にさしこまないでください。
- ・2TBより大きなハードディスクや暗号化されたUSB機器は対応していません。
- ・FAT32形式のSDカードやUSB機器をお使いください。
- ・動作確認を行った接続機器は、当社ホームページ(buffalo.jp)で確認することができます。
- ・撮影した日時情報を変更されている写真や動画を、日時情報を使ってかきだした場合、おもいでばこにとりこむ際に異なる写真や動画として認識されることがあります。

アルバム、カレンダー、一覧画面などで、リモコンの **メニュー** ボタン押し、表示されたメニューから[かきだし]をえらび、 **決定** ボタンを押します。

1. かきだしたい写真や動画をえらび、リモコンの **決定** ボタン押し、チェックマークを表示させます。

2. **確認** ボタンを押します。

1. かきだし先をえらび、リモコンの **決定** ボタンを押します。

2. かきだす方法をえらび、 **決定** ボタンを押します。

以降は画面の指示にしたがって操作してください。

かきだし中は、前面のとりこみボタンが緑色に点滅します。点滅中は絶対にSDカードやUSB機器をとりはずさないでください。水色に点灯したらかきだしは完了です。

## 使い方4アルバムに登録する

特定の日や、行事などをアルバムとして登録し、まとめて見ることができます。

一覧画面で、リモコンの **メニュー** ボタン押し、表示されたメニューから[アルバムに入れる]をえらびます。

1. アルバムに入れる写真や動画をえらび、 **決定** ボタン押し、チェックマークを表示させます。

2. **確認** ボタンを押します。

入れるアルバムをえらび、リモコンの **決定** ボタンを押します。  
[新しいアルバムを作る]をえらび、 **決定** ボタンを押すと、新しいアルバムを作成することができます。

文字を入力する際、リモコンの **-** ボタンを押すと文字の種類(ひらがな、カタカナなど)がぎりかわります。 **+** ボタンを押すと、入力したひらがなを漢字変換します。ひらがな以外の文字を入力した場合は、入力した文字を確定します。その他の場合は、スペース入力となります。

リモコンの **ホーム** ボタンを押します。  
[アルバム]をえらび、 **決定** ボタンを押します。

見たいアルバムをえらび、リモコンの **決定** ボタンを押すと、一覧画面が表示されます。アルバムをえらび、 **スライド** ボタンを押すと、アルバムをスライドショーとして楽しむことができます。

## 使い方5おもいでばこで流れる音楽を変更する

音楽ファイルが保存されているSDカードまたはUSB機器をおもいでばこにとりつけます。  
おもいでばこのホーム画面で[その他の機能]をえらび、リモコンの **決定** ボタンを押します。[音楽]をえらび、 **決定** ボタンを押します。

[とりこみ開始]をえらび、リモコンの **決定** ボタンを押します。「すべてのとりこみが完了しました」と表示されたら、 **決定** ボタンを押します。

上記画面で[登録曲リスト]をえらび、 **決定** ボタンを押します。  
おもいでばこで流したい音楽のみ「ON」の表示にしてください。音楽をえらび、 **決定** ボタンを押すことでON/OFFをきりかえることができます。  
※とりこめる音楽は、MP3(MPEG1 Audio Layer3 44.1kHz)ファイルのみです。  
※1000曲まで音楽をとりこむことができます。

## 使い方6スマートフォンで操作する

おもいでばこアプリを使うと、スマートフォンをリモコンとして使用したり、スマートフォンの中にある写真をおもいでばこに送ることができます。

**おもいでばこアプリの入手方法：**  
**Android端末** [Playストア]をタップし、Google Play画面で「おもいでばこ」を検索してください。検索結果の画面からインストールすることができます。  
**iPhone/iPad/iPod touch** [App Store]をタップし、App Store画面で「おもいでばこ」を検索してください。検索結果画面からインストールすることができます。

アプリが対応しているスマートフォンおよびOSのバージョンは、検索結果の画面をご参照ください。

**おもいでばこアプリの使いかた：**  
使いかたは、おもいでばこアプリのヘルプをご参照ください。ヘルプはアプリ「おもいでばこ」のメニュー画面から[設定]→[ヘルプ]の順にタップし、ヘルプをご参照ください。

## 使い方7おもいでばこの設定

おもいでばこのホーム画面で[その他の機能]をえらび、リモコンの **決定** ボタンを押します。  
[設定]をえらび、 **決定** ボタンを押します。設定画面には次の項目があります。

|               |  |
|---------------|--|
| 日付・時刻         | 内蔵されている時計の日時を設定します。  |
| テーマをえらぶ       | 画面デザインをえらびます。  |
| 操作音           | ボタンを操作したときの音を鳴らすかどうかを設定します。  |
| スライドショーきりかえ時間 | スライドショー表示時の写真の表示間隔を設定します。  |
| スライドショーきりかえ効果 | スライドショー表示時の写真のきりかえ方を設定します。   |
| カレンダー         | カレンダー画面ではじめに表示する画面を設定します。  |
| 自動アルバム        | 祝日や記念日の写真や動画を自動でアルバムにするかどうかを設定します。   |
| テレビ画面         | お使いのテレビ画面のタイプをえらびます。<br>・ワイドテレビ①(16:9画面)、ワイドテレビ②(16:9画面)<br>※ワイドテレビで「ワイドテレビ ①(16:9画面)」に設定しても映像がはみでるときは、「ワイドテレビ ②(16:9画面)」をえらんでください。<br>・従来型テレビ(4:3画面)              |
| フォーマット        | 内蔵のハードディスクを初期化します。設定を出荷された状態に戻します。とりこんだ写真や動画はすべて消去されます。ご注意ください。<br>[はい(完全フォーマット)]をえらぶと内蔵ハードディスクのデータを完全に消去します(完全フォーマットには4時間程度かかります)。おもいでばこを廃棄するとき、譲渡するときなどにお使いください。 |
| アップデート        | おもいでばこに搭載されているソフトウェアを最新版に更新します。  |

## 使い方8おもいでばこのソフトウェアは、次のように最新版へ更新することができます。 ソフトウェアの更新

**■おもいでばこがインターネットにつながっていない場合**  
当社ホームページ(buffalo.jp)からおもいでばこのソフトウェアをパソコンでダウンロードし、USB機器またはSDカードに保存してください。USB機器またはSDカードをおもいでばこ前面のUSB端子またはSDカードスロットにさしこみます。おもいでばこのホーム画面から[その他の機能]→[設定]の順にえらびます。

[アップデート]をえらび、リモコンの **決定** ボタンを押します。  
[はい]をえらび、 **決定** ボタンを押します。  
以降は、画面の指示にしたがってソフトウェアを更新してください。

**■おもいでばこがインターネットにつながっている場合**  
インターネット上にお使いのソフトウェアより新しいソフトウェアがある場合、おもいでばこのホーム画面に が表示されます。  
 をえらび、画面の指示にしたがってソフトウェアを更新してください。

### 電源を切るときは

電源を切るときは、リモコンまたは本体の電源ボタンを押してください。電源を切ると待機状態になります。

電源を切ると左の画面が表示され、最適化が実行されることがあります。  
最適化中は、電源ランプが黄色に点灯します。もう一度電源ボタンを押すと電源を切ることもできます。  
左の画面表示中(電源ランプ黄色点灯中)にACアダプターをとりはずさないでください。とりはずすと以下の問題が発生する恐れがあります。  
・サムネイル写真(一覧画面にならぶ写真)が破損する  
・バックアップデータが破損する  
長期間使用しないときは、ACアダプターをとりはずし、リモコンから電池をとりはずして保管してください。

### 困ったらここ！！ 画面で見るマニュアルの読み方



おもいでばこのいろいろな使いかたは、画面で見るマニュアル(ホーム画面から[その他の機能]→[いろいろな使い方])で確認することができます。